


取扱説明書

WS026T



はじめに

1 章 ご利用になる前に

2 章 基本操作

3 章 インターネット

4 章 データフォルダ

5 章 各種設定

6 章 資料／付録

同梱の取扱説明書(冊子)には、2章「基本操作」までが記載されています。
すべての章が記載された取扱説明書(PDF)は、
本体の「Data Folder」の「ドキュメント」フォルダに収録されています。

お問い合わせ先

製品についてのご相談や修理のご相談は、東芝モバイルホットライン、ウィルコムサービスセンターへお申し出ください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容(加入・変更・引越等)
- 基本料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- その他、通信サービスについて

■ウィルコムサービスセンター

お申込み・お問い合わせ [受付時間] 9:00～19:00 (日・祝日を除く)

ウィルコムの [局番] 116 一般加入電話・ 0120-921-156
電話から [なしの] 携帯電話などから

データ通信に関するお問い合わせ [受付時間] 9:00～19:00 (日・祝日も受付)

ウィルコムの [局番] 157 一般加入電話・ 0120-921-157
電話から [なしの] 携帯電話などから

- お申込み・各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。
- コース変更や住所変更などは、インターネット上でも行えます。

▶ウィルコムストア [My WILLCOM] へアクセス <https://store.willcom-inc.com/my/>
ホームページ <http://www.willcom-inc.com/>

- 通話料無料

本機に関するご相談

■ご相談窓口(東芝モバイルホットライン)

受付時間:月曜～金曜 9:00-12:00 13:00-17:00

但し、祝日・お盆休暇・年末年始等を除く

☎ 0120-988-899 (携帯電話・PHSからもかけられます)

■保証書

保証書は本取扱説明書の裏表紙についています。

お買い求めの販売店で「お買い上げ日、販売店名」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

なお、保証期間中でも有料となることがあります。保証書の記載内容をご確認ください。

■修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」(6-4ページ)をお読みのうえご確認ください。それでも異常が認められる場合には、使用を中止し、ウィルコムサービスセンターにご相談ください。

◎保証期間中の修理は

保証書の記載内容により、修理いたします。

◎保証期間を過ぎているとき

修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承ります。

◎連絡していただきたいこと

- 製品名、お買い上げ年月日
- 故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく
- お客様のご氏名、ご住所、お電話番号

お知らせ

- 故障または修理の際、MACアドレスが変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

はじめに

この度は、「WS026T」(以下、本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。不明な点がございましたら、**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡ください。

ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきの点がございましたら**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お買い上げ品の確認

- | | | |
|---------|--------|--------------|
| ●本機 | ●電池パック | ●電池カバー |
| ●ACアダプタ | ●プラグ*1 | ●USBケーブル |
| ●取扱説明書 | ●スタイラス | ●リフィルアダプター*2 |

*1 ACアダプタに取り付けて使用します(1-5ページ)。

*2 本機に取り付けて使用します(2-3ページ)。

- その他のオプション品につきましては、**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡ください。
- 本書では「microSD／microSDHCメモ리카ード」(市販)を「microSDカード」と記載しています。
- 本機はmicroSDカードを利用できますが、本機にはmicroSDカードが同梱されていません。microSDカードに関する機能をご利用いただくためには、市販のmicroSDカードをご利用ください。

W-SIM(ウィルコムシム)について

「WS026T」単体の製品と、W-SIMが同梱されている製品があります。

- W-SIMは、W-SIMの取扱説明書とともに、専用箱に入っています。
- W-SIMの取り扱いについては、W-SIMの箱に入っている取扱説明書をご覧ください。
- 「WS026T」単体のみをご購入の場合、W-SIMは同梱されていません。

携帯電話・PHSのリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機、電池、充電器をブランド・メーカーを問わず右記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機、電池、充電器はリサイクルするため返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報は事前に消去願います。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルに協力中。

目次

お問い合わせ先.....	A-2
はじめに.....	0-1
お買い上げ品の確認.....	0-1
携帯電話・PHSのリサイクルに ついて.....	0-1
目次.....	0-2
本書の見かた.....	0-3
安全上のご注意.....	0-3
お願いとご注意.....	0-12
ソフトウェア使用許諾契約書.....	0-15
商標.....	0-16

1 ご利用になる前に

各部の名称と機能.....	1-2
W-SIM(ウィルコムシム).....	1-3
電池パックと充電器のお取り扱い.....	1-4
電源を入れる／切る.....	1-6
スタイラスの使いかた.....	1-6
タッチパネルの補正.....	1-7
日付／時刻を設定.....	1-7
有害サイトアクセス制限確認.....	1-7
セキュリティ設定.....	1-8

2 基本操作

アイコン.....	2-2
スタートメニュー.....	2-3
リフィルアダプターの取り付けかた.....	2-3
文字入力.....	2-4
microSDカード.....	2-5
パソコンと接続.....	2-6
省電力モード.....	2-6
再起動.....	2-6
初期化.....	2-7

3 インターネット

SSL／TLS.....	3-2
接続設定.....	3-2
ブラウザ.....	3-5

4 データフォルダ

画像ファイルの表示.....	4-2
PDFファイルの表示.....	4-2
データ管理.....	4-3
アップデート.....	4-6

5 各種設定

サウンド／ボリューム設定.....	5-2
バックライト設定.....	5-2
IME設定.....	5-3
電波OFFモード.....	5-3
証明書の確認.....	5-3
バージョン情報の確認.....	5-4

6 資料／付録

機能一覧.....	6-2
故障かな？と思ったら.....	6-4
Wi-Fi機能(無線LAN).....	6-4
用語集.....	6-6
仕様.....	6-6
索引.....	6-7

本書の見かた

本書では、WS026Tを「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。

表記ルールについて

本書では、操作の説明に「→」を使用しています。「→」は操作の手順を示しています。
項目の選択は基本的にタップ(1-6ページ)で行います。また、操作説明は省略している場合があります。

画面表示、ボタン表示について

本書で記載している画面表示、ボタン表示は説明用に簡略化している箇所もあり、実際の画面表示、ボタン表示と異なる場合があります。




お買い上げ時の設定について

お買い上げ時に設定されている各項目の初期値は、「機能一覧」(6-2ページ)を参照してください。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ・製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- ・表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ本文をお読みください。

表示の説明



表示	表示の意味
 危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{※1} を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{※1} を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ^{※2} を負うことが想定されるか、または物的損害 ^{※3} の発生が想定されること”を示します。

※1 重傷とは失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	○は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	❗は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様ご自身で登録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

⚠ 危険



分解禁止

本機・電池パック・充電用機器・USBケーブルを分解・改造・修理しないこと
発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。

本機の改造は電波法違反になります。

故障したときの修理は、**お問い合わせ先**(A-2ページ) までご連絡ください。



火気禁止

本機(リフィルアダプター装着時を含む)・電池パック・充電用機器・USBケーブルを火やストーブのそばなど、高温になる場所で充電・使用・放置しないこと
また、水にぬれた場合でも加熱用機器(電子レンジなど)で強制的に乾燥させないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



水ぬれ禁止

本機(リフィルアダプター装着時を含む)・電池パック・充電用機器・USBケーブルを水、汗、海水などの液体でぬらさないこと

屋外や浴室など水などがかかる場所に置かないこと

また、周りにコップや花瓶など、液体の入った容器を置かないこと

発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などの中に落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外してください。また、充電中、水などの液体がかかってしまった場合は、直ちに電源プラグを抜いてください。ぬれた電池パックは充電しないでください。ぬれてしまった場合は、**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡ください。



禁止

本機と電池パックの取り付けや本機と充電用機器などの接続は、無理に行わないこと

また、コード類などを使用して(+)(-)を逆に接続しないこと

電池パックの液もれや破裂・発熱・発火・感電・故障の原因となります。



禁止

電池パックの端子部(金属端子部分)に金属片(ネックレスやヘアピンなど)を接触させないこと

電池パックがショートして、発熱・破裂・発火したり、ネックレスやヘアピンなどが発熱する原因となります。



指示

本機の電池パックは、付属または指定の電池パックを使用すること

また、電池パックは本機だけに使用すること

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



指示

本機の電池パックを充電するときは、付属または指定の充電用機器を使用すること

また、充電用機器は本機の電池パックの充電だけに使用すること

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



指示

電池パックが液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちにきれいな水で洗い流すこと

また、目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けること

機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ること

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたり、失明のおそれがあります。

警告



禁止

自動車などの運転中に本機を使用しないこと
交通事故の原因となります。運転者が使用する場合は、駐停車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切ること
また、充電もしないこと
ガスに引火するおそれがあります。



禁止

イヤホン(市販)・USBケーブル・ACアダプタなどを持って振り回さないこと
けがなどの事故や破損の原因となります。



指示

高精度な電子機器の近くでは本機の電源を切ること
電子機器に影響を与える場合があります。
影響を与えるおそれのある機器の例：心臓ペースメーカ・補聴器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。
医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しないときやお手入れをするときは、ACアダプタのプラグをコンセントから抜くこと
感電・火災・故障の原因となります。



指示

航空機内などの使用を禁止された場所では本機の電源を切ること
電子機器などに影響を与え、事故の原因となります。



指示

ウェブの接続などをするときは周囲の安全を確認すること
安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

指定の電源・電圧で使用する
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災の原因となります。
ACアダプタ：家庭用AC100～240V



指示

ACアダプタのプラグやプラグ装着の端子部にほこりが付着しているときは、プラグをコンセントから抜いて、乾いた布などで、ほこりをふき取ること
プラグやコンセントにほこりが付着していると、火災の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中止すること
また、電源を切って本機に触れないこと
落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合は、使用を中止し、屋内などの安全な場所へ移動してください。

⚠ 警告



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめること
発熱・破裂・発火の原因となります。**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡く
ださい。



指示

ACアダプタを家庭用ACコンセントに差し込むときは、プラグに金属製スト
ラップなどの金属類が触れないようにして、確実に差し込むこと
また、プラグのみを家庭用ACコンセントに差し込まないこと
感電・ショート・火災の原因となります。



指示

本機(リフィルアダプター装着時を含む)・電池パック・充電用機器に発煙・異臭
などの異常が発生したり、破損したときは、すぐに次の作業を行うこと
1. 充電中であれば、ACアダプタを家庭用ACコンセントから抜いてください。
2. 本機が熱くないことを確認し、本機の電源を切り、電池パックを取り外して
ください。
そのまま使用(充電)すると、電池パックが発熱・破裂・発火したり、本機が発熱
する原因となります。異常がある場合は、**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご
連絡ください。



禁止

本機(リフィルアダプター装着時を含む)・電池パックを落としたり、強い衝撃
を与えないこと
発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



禁止

ズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないこと
無理な力がかかるとタッチパネルや電池パックなどが破損し、発熱・発火・けが
の原因となります。



指示

植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本機を
使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがある
ため、次のことを守ること
1. 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合
は、植込み型心臓ペースメーカなどの装着部位から22cm以上離して携行
および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカお
よび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本
機の電源を切ってください。電波により植込み型心臓ペースメーカなどの
作動に影響を与える場合があります。
3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用ください。
・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本機を持ち
込まない
・病棟内では、本機の電源を切る
・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切
る
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合
は、その医療機関の指示に従う
4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外
の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響につ
いて個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための
携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会)に準拠、ならびに「電
波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人
電波産業会」)の内容を参考にしたものです。
PHSについては平成12年～13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、
報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。

⚠ 警告



禁止

ACアダプタはAC100～240Vの家庭用電源以外では使用しないこと
指定以外の電源をご使用になると火災や充電器の発熱・発火・故障の原因となります。



禁止

スタイラスを人に向けないこと
先端があたると、けがや失明の原因となります。

⚠ 注意



禁止

本機(リフィルアダプター装着時を含む)・電池パックを直射日光のあたるところや炎天下の車内など、高温になる場所で使用・放置しないこと
発熱・発火・故障の原因となります。



禁止

本機・電池パック・充電用機器・スタイラス・microSDカード(市販)・リフィルアダプターを幼児の手の届く場所には置かないこと
電池パック・スタイラス・microSDカード(市販)などを誤って飲み込んだり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

充電用機器の端子(金属部分)に針金などの金属を接触させないこと
発熱・やけどの原因となります。



禁止

ACアダプタを家庭用ACコンセントやソケットから抜くときは、コードを引っ張らないこと
コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。
ACアダプタを持って抜いてください。



禁止

ACアダプタのコードを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないこと
また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないこと
コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないこと
感電・故障の原因となります。



禁止

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないこと
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



禁止

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないこと
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと
落下して、けがや故障の原因となります。



禁止

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないこと
不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てずに、端子部にテープなどを貼り絶縁してから、個別回収にお出しになるか、リサイクル協力店までお持ちください。
電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処分してください。

⚠ 注意



禁止

汗をかいた手で触ったり、汗をかいて湿気のかもった衣服のポケットなどに入れないこと
汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・故障の原因となることがあります。



指示

皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ相談すること
本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。これにより、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料／表面処理
外装ケース(タッチパネル側、ボタン操作側側面、電池カバー)	ポリアミド樹脂
電源ボタン、リセットボタン	PC樹脂
タッチパネル	ポリエステルシート／アクリル系ハードコート処理
スピーカーカバー	ステンレス鋼板／アクリル系塗装処理
ネジ	鉄／ニッケルメッキ
スタイラス(先端部)	POM樹脂
スタイラス(軸部)	ABS樹脂
リフィリアダプター	ポリエステルエラストマ樹脂



指示

スピーカーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてから使用すること
金属片が手などにささるなどして、けがの原因となります。



指示

心臓の弱い方は、本機の音量の設定に気をつけること
驚いたりして、心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

USBケーブルによる充電・ACアダプタによる充電などの際は、紙・布・布団などをかぶせたりしないこと
発熱・発火・やけど・故障の原因となります。



指示

イヤホン(市販)の使用中は、音量を上げすぎないこと
また、長時間連続して使用しないこと
大きな音で耳を刺激することによって聴力に悪い影響を与えたり、適度な音量でも長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音が外にもれてまわりの方の迷惑になったり、周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。



禁止

microSDカードスロットにmicroSDカード(市販)以外のものを入れないこと
発熱・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意



禁止

microSDカード(市販)の取り付け／取り外しをするときは、顔などを近づけないこと
また、小さなお子様には触らせないこと
カードから指を急に離れた際にカードが飛び出して、けがの原因となります。



禁止

microSDカード(市販)のデータ書き込み／読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、microSDカードを取り出したり、本機の電源を切らないこと
データ消失・故障の原因となります。



禁止

microSDカード(市販)は対応品以外のものを使用しないこと
データ消失・故障の原因となります。
記憶容量は、2GバイトまでのmicroSDカード、8GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(※2008年12月現在)。



禁止

イヤホン(市販)・USBケーブル・ACアダプタなどを子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所に保管しないこと
誤って、首などに巻きつけたりすると、けがの原因となります。



禁止

W-SIMの取り付け／取り外し時に無理な力を加えないこと
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。



禁止

W-SIMは指定以外のものを使用しないこと
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。



禁止

スタイラスは、付属のものを使用すること
また、付属のスタイラスは本機だけに使用すること
付属以外のスタイラスを使用すると、タッチパネルの破損や汚濁の原因となります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、ウェブの接続が困難になることがあります。また、ウェブの接続中に電波状態の悪い場所へ移動すると、ウェブの接続が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご使用ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。従って、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や映像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 本機は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出してのご利用はできません。
This product is exclusively for use in Japan.
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してください。
 - ・誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - ・動作中に電源を切ったとき
 - ・電池の充電量がなくなった(放電しきった)とき
 - ・故障したり、修理に出したとき
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。電池パックは使用しなくても長期保管しておくとして徐々に放電していきます。
- microSDカード(市販)をご使用される場合は、ご使用前にmicroSDカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では本機が熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。
- 海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありません。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要となる場合があります。
また、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア)に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。
輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。
- 補聴器をお使いで本機をご使用する場合、一部の補聴器の動作に干渉することがあります。もし干渉がある場合は補聴器メーカーまたは販売業者までご相談ください。
- 暗証番号(PIN)などのパスワードを忘れた場合は、セキュリティ上保存されているデータを復活させることはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機を修理や交換などに出される際は、本体に保存してあるお客様のデータをあらかじめ消去していただくようお願いいたします。なお、修理の際に、保存されているデータ、各種設定は初期化されますのでご了承ください。

お取り扱いについて

- 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所で使用にならないでください。
- 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水にぬらさないよう十分ご注意ください。本機・電池パック・充電用機器などは防水仕様ではありません。
- 電池パックは電源を入れたままはすさないでください。故障の原因となります。
- 本機から電池パックを長い間はすしていたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用しています。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換が必要です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックは、普通ゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックは端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処分してください。
- 本機のディスプレイは特性上、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時間同じ画像を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- イヤホン(市販)などをご使用中に音量を上げすぎないでください。耳に負担がかかり障害が出たり、適度な音量でも長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音が外にもれてまわりの方の迷惑になったり、歩行中などでは周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。
- イヤホン(市販)などを端子から抜くときは、コード部分を引っ張らずプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張ると破損・故障の原因となります。
- 機種変更・故障修理などで、本機を交換するときは、本体に保存されたデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W-SIMの取り扱いについては、ご使用前にW-SIMの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

次のような取り扱いは故障の原因になりますので、お止めください。

- ・落としたり、強い衝撃を与えない。
- ・曲げたり、重いものを載せたりしない。
- ・濡らさない、湿気の多い場所に置かない。
- ・火のそばやストーブのそばなど、高温の場所で使用および放置しない。
- ・保管する際、直射日光や高温多湿な場所に放置しない。保管は乳幼児の手の届かない場所にする(誤って飲み込んだり、けがの原因になります)。
- ・電池残量が少ない状態でのW-SIMの取り付け、取り外しをしない。
- ・腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かない。
- 強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面・光を見ていたりすると、ごくまれに一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。



Li-ion 00

- 荷物の詰まったカバンなどに入れるときは、カバンの中で他の物の下にならないようにしてください。他の物に押されたり、外部からの衝撃を受けると破損・故障の原因となります。
- 本体の上に書類や物をのせたり、物を落としたりしないでください。また、タッチパネルの上に直接、本や書類などを置いたままにして長時間圧力がかかった状態にしないでください。破損・故障の原因となります。
- システム手帳に装着の際、タッチパネルの上に突起物のある硬いもの（クリップなど）と一緒に挟み込まないでください。破損・故障の原因となります。
- タッチパネルやキーのある面にシールなどを貼らないでください。誤動作をしたり、キー操作ができなくなることがあります。
- リフィルアダプターは、直射日光にあたりと変色する場合があります。
- リフィルアダプターは本機の落下時の衝撃を保護するためのものではありません。
- リフィルアダプターを強い力で引っ張ったりしないでください。

著作権などについて

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

肖像権などについて

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。従って、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となります。

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社（以下、東芝といいます。）が提供する東芝製製品上のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます。）を使用その他の処分をされる前にこのソフトウェア使用許諾契約（以下、本契約といいます。）を注意深くお読みください。本契約のすべての条項に同意できない限り、お客様は本ソフトウェアを使用その他の処分を行うことはできません。本契約は、お客様と東芝との間で締結されたものとみなされ、本契約と共に提供される東芝またはそのライセンサーの著作物たる本ソフトウェアに関して適用されます。

1. 使用許諾

東芝はお客様ご本人に対し、東芝製製品上の本ソフトウェアを使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。お客様は本ソフトウェア、その関連書類、本契約で許諾された権利の一部または全部を、改変、翻訳、レンタル、コピーまたは譲渡することはできません。また本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標またはその他のいかなるマークも除去することはできません。さらに本ソフトウェアをベースにした派生品を作成することもできません。

2. 著作権

本ソフトウェアは使用許諾されるもので販売されるものではありません。本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡されるものではありません。本ソフトウェアに関するすべての権利は東芝またはそのライセンサーが保有するものであり、本契約に明示的に記載されていない限り、いかなる権利もお客様が有するものではありません。また、お客様は、本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標その他のいかなるマークも除去することはできません。

3. リバースエンジニアリング

お客様は本ソフトウェアの一部またはすべてをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変、翻訳もしくは逆アセンブルすることができません。お客様が法人の場合には自己の従業員に本項に規定する禁止事項を遵守せしめるものとします。本項および本契約の規定を遵守できなかった場合は、東芝はお客様に対する何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。

4. 保証

本ソフトウェアは現状有姿で提供され、東芝は本ソフトウェアに関し、その品質、性能、商品性および特定の目的への適合性に対する保証を含め、あらゆる明示または黙示の保証も致しません。

5. 責任の限定

東芝は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたお客様の損害について一切責任を負いません。いかなる場合においても、本ソフトウェアおよび本契約に基づく東芝の責任は、本ソフトウェアに対してお客様が実際に支払った金額があれば当該金額を上限とします。

また、修理や点検の場合、お客様の東芝製製品に登録された情報内容（アドレス情報など）が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、東芝は一切責任を負いません。

6. 準拠法

本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

7. 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令ならびに「米国輸出管理法および同規則」（以下、関連法令等という。）を遵守するものとします。お客様は、関係法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関係法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。

8. 第三者ライセンサーの権利

お客様は、本ソフトウェアに関する東芝のライセンサーが、自己の権利と名において本契約内容を実現する権利を有することを了承するものとします。

以上



microSD ロゴは商標です。



microSDHC ロゴは商標です。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認定マークです。

This product contains Adobe® Flash Lite™ Player under license from Adobe Systems Incorporated.

Copyright ©1996-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe, Flash and Flash Lite are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

This product contains NetFront Browser of ACCESS CO., LTD.

© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.



ACCESS, ACCESS logo and NetFront are registered trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and/or other countries.

Portions of the software contained in this product are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。